

碳粉匣型號：HP-78A(CE278A)

適用機型：HP LaserJet Pro P1606dn/P1606n

項目	資訊頁列印操作步驟
1	<p>組態頁列印： (方法一)</p> <p>1、當就緒指示燈  亮起，且沒有任何列印工作時，按住「列印」按鈕 。當就緒指示燈  開始閃爍時，放開「列印」按鈕 ，隨即列印組態頁。</p> <div style="text-align: center;">  <p>就緒指示燈</p> <p>列印按鈕</p> </div> <p>(方法二)</p> <p>1、開啟「印表機和傳真」選項→選擇欲列印之印表機名稱→按下滑鼠右鍵選擇「列印喜好設定」。</p> <p>2、選擇「服務」鈕。</p> <p>3、於列印資訊頁中使用下拉選單，選擇「組態頁」後，按下「列印」。</p> <p>4、即可列印出機器組態頁。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

2	<p>耗材狀態頁列印：</p> <ol style="list-style-type: none">1、開啟「印表機和傳真」選項→選擇欲列印之印表機名稱→按下滑鼠右鍵選擇「列印喜好設定」。2、選擇「服務」鈕。3、於列印資訊頁中使用下拉選單，選擇「耗材狀態頁」後，按下「列印」。4、即可列印出耗材狀態頁。
3	<p>示範頁列印：</p> <p>(方法一)</p> <ol style="list-style-type: none">1、當就緒指示燈  亮起，且沒有任何列印工作時，按一下「列印」按鈕 ，隨即列印示範頁。 <div data-bbox="555 739 949 1131" style="text-align: center;"><p>就緒指示燈</p><p>列印按鈕</p></div> <p>(方法二)</p> <ol style="list-style-type: none">1、開啟「印表機和傳真」選項→選擇欲列印之印表機名稱→按下滑鼠右鍵選擇「列印喜好設定」。2、選擇「服務」鈕。3、於列印資訊頁中使用下拉選單，選擇「示範頁」後，按下「列印」。4、即可列印出機器 Demo 頁。

資料參考來源(相關圖片所有權為原所有權人所有)

- 1、 HP 系列印表機相關使用者手冊及面板介紹。
- 2、 <http://www.hp.com.tw>