



碳粉匣型號：HP-80A(CF280A)、HP-80X(CF280X)

適用機型：HP LaserJet Pro 400 M401dn/dw/MFP M425dn/dw

項目	資訊頁列印操作步驟
1	<p>組態頁列印：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按下「設定」 按鈕。 2、按下「報告」選項。 3、於報告清單中使用下拉選單，按下「組態頁」選項。 4、即可列印出機器組態頁。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>
2	<p>耗材狀態頁列印：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按下「設定」 按鈕。 2、按下「報告」選項。 3、於報告清單中使用下拉選單，按下「耗材狀態頁」選項。 4、即可列印出耗材狀態頁。
3	<p>展示頁列印：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按下「設定」 按鈕。 2、選擇「報告」選項。 3、於報告清單中使用下拉選單，按下「展示頁」選項。 4、即可列印出機器展示頁。

碳粉匣型號：HP-80A(CF280A)、HP-80X(CF280X)

適用機型：HP LaserJet Pro 400 M401n

項目	資訊頁列印操作步驟
1	<p>組態頁列印：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按下「確定」(OK) 鍵，開啟設定功能表。 2、使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至報表，然後按下「確定」(OK)。 3、使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至組態報告，然後按下「確定」(OK)。 4、即可列印出機器組態頁。 
2	<p>耗材狀態頁列印：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 按下「確定」(OK) 鍵，開啟設定功能表。 2、 使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至報表，然後按下「確定」(OK)。 3、 使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至耗材狀態，然後按下「確定」(OK)。 4、 即可列印出機器展示頁。
3	<p>展示頁列印：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 按下「確定」(OK) 鍵，開啟設定功能表。 2、 使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至報表，然後按下「確定」(OK)。 3、 使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至展示頁，然後按下「確定」(OK)。 4、 即可列印出機器展示頁。

資料參考來源(相關圖片所有權為原所有權人所有)

1、 HP 系列印表機相關使用者手冊及面板介紹。

2、 <http://www.hp.com.tw>