


碳粉匣型號：HP-CM252B(CF400A)、HP- CM252C(CF401A)、HP- CM252M(CF403A)
 、HP- CM252Y(CF402A)、HP- CM252BX(CF400X)、HP- CM252CX(CF401X)
 、HP- CM252MX(CF403X)、HP- CM252YX(CF402X)

適用機型： HP Color LaserJet Pro M252dw/ M274n/MFP M277dw

項目	資訊頁列印操作步驟
1	<p>展示頁列印：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按下「設定」鈕  →開啟「設定功能表」選項。 2、使用面板觸控上下滑動至報表，直接觸控「報告」選項。 3、使用面板觸控上下滑動至展示頁，直接觸控「展示頁」選項。 4、即可列印出機器的展示頁。 
2	<p>組態頁列印：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 按下「設定」鈕  →開啟「設定功能表」選項。 2、 使用面板觸控上下滑動至報表，直接觸控「報告」選項。 3、 使用面板觸控上下滑動至組態報告，直接觸控「組態報告」選項。 4、 即可列印出機器的組態頁。
3	<p>耗材狀態頁列印：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 按下「設定」鈕  →開啟「設定功能表」選項。 2、 使用面板觸控上下滑動至報表，直接觸控「報告」選項。 3、 使用面板觸控上下滑動至耗材狀態，直接觸控「耗材狀態」選項。 4、 即可列印出碳粉匣的耗材狀態頁。
4	<p>色彩校準：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 按下「設定」鈕  →開啟「設定功能表」選項。 2、 使用面板觸控上下滑動至系統設定，直接觸控「系統設定」選項。 3、 使用面板觸控上下滑動至列印品質，直接觸控「列印品質」選項。 4、 再按下面板的「色彩校準」選項。 5、 即可選擇「立即校準」或「開機校準」來進行校正色彩。

碳粉匣型號：HP-CM252B(CF400A)、HP- CM252C(CF401A)、HP- CM252M(CF403A)
 、HP- CM252Y(CF402A)、HP- CM252BX(CF400X)、HP- CM252CX(CF401X)
 、HP- CM252MX(CF403X)、HP- CM252YX(CF402X)

適用機型： HP Color LaserJet Pro M252n

項目	資訊頁列印操作步驟
1	<p>展示頁列印：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按下「OK」鈕→開啟「設定功能表」選項。 2、使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至報表，然後按下「OK」鍵。 3、使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至組態報告，然後按下「OK」鍵。 4、即可列印出機器的展示頁。 
2	<p>組態頁列印：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按下「OK」鈕→開啟「設定功能表」選項。 2、使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至報表，然後按下「OK」鍵。 3、使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至組態報告，然後按下「OK」鍵。 4、即可列印出機器的組態頁。
3	<p>耗材狀態頁列印：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按下「OK」鈕→開啟「設定功能表」選項。 2、使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至報表，然後按下「OK」鍵。 3、使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至耗材狀態，然後按下「OK」鍵。 4、即可列印出碳粉匣的耗材狀態頁。
4	<p>色彩校準：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按下「OK」鈕→開啟「設定功能表」選項。 2、使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至系統設定，然後按下「OK」鍵。 3、使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至列印品質，然後按下「OK」鍵。 4、再按下面板的「色彩校準」選項。 5、即可選擇「立即校準」或「開機校準」來進行校正色彩。

資料參考來源(相關圖片所有權為原所有權人所有)

- 1、 HP 系列印表機相關使用者手冊及面板介紹。
- 2、 <http://www.hp.com.tw>